



Le sac universel

original **benser**

pour le *Leica*

et ses accessoires

PHOTO J. BERMAIN
2, Rue Néricault-Destouches
TOURS — Tél. 53-56-94

Manipulation rapide

Élégance de forme

Volume réduit


Légereté

original **benser**

Un sac « rapide » pour les Leicaïstes dynamiques !

Une des qualités les plus appréciées du LEICA est son aptitude à saisir très rapidement toutes les scènes de reportage; mais, étant donné la variété des objectifs interchangeables et des accessoires nécessaires pour certaines prises de vues, cette rapidité d'action n'est possible qu'à la condition de disposer d'un sac de rangement permettant de prendre tel objectif, ou tel accessoire, dans le minimum de temps. En effet, le photographe manque souvent une prise de vue intéressante parce qu'il lui a fallu trop de temps pour sortir l'objectif convenant à la scène fugitive qui avait attiré son attention.

Le SAC ORIGINAL BENSER, d'une conception toute nouvelle, résoud les problèmes de rangement rapide et rationnel des accessoires du LEICA, en supprimant pratiquement toute place perdue. C'est donc le véritable « fourre-tout » toujours prêt à l'emploi, élégant, de dimensions réduites, et léger au transport.



LE PRINCIPE DU SAC « ORIGINAL BENSER »

Le sac BENSER reçoit une série de casiers jointifs de dimensions et de formes variées à l'intérieur desquels on installe, soit le Visoflex, soit des accessoires divers. Chaque casier peut être sorti individuellement pour prendre l'objectif désiré. L'interchangeabilité des casiers permet toujours d'adapter un casier convenant à un objectif ou à un accessoire nouveau. Par conséquent le sac BENSER ne peut pas se démoder.

Chaque casier est partiellement doublé de mousse synthétique pour éviter le ballant et les chocs et comporte plusieurs compartiments permettant de grouper, par exemple, des accessoires complémentaires.

Un gainage soigné protège les surfaces chromées ou vernies et il est intéressant de souligner que les objectifs peuvent être installés dans leurs casiers sans aucun bouchon de protection, d'où gain de temps appréciable à la prise de vue. L'installation des objectifs et accessoires est logique : les instruments fréquemment utilisés sont placés à la partie supérieure des casiers, directement accessibles, tandis que les accessoires secondaires sont placés dans les compartiments du bas; pour les saisir, il suffit de tirer le casier vers le haut afin de dégager le compartiment inférieur.

Cette ingénieuse disposition permet de supprimer dans le sac BENSER l'habituelle poche latérale pour les petits accessoires, le sac reste étroit et facilite le passage à travers les couloirs étroits ou dans une foule dense.

POURQUOI LE LEICA EST-IL GÉNÉRALEMENT LOGÉ SANS OBJECTIF ?

Le LEICA est généralement utilisé avec une solide courroie de cou et un objectif de focale 50 ou 35 mm. Si l'appareil est

déjà équipé de l'une ou l'autre de ces focales et que l'on désire en changer, l'objectif primitivement installé sera démonté et souvent placé dans la poche où il risque de s'abîmer. Il est par conséquent plus rationnel de sortir le boîtier LEICA sans objectif et d'y installer la focale convenable au moment de la prise de vue. Néanmoins un casier spécial permet de placer le LEICA équipé d'un objectif de 50 ou 35 mm de focale dans le sac BENSER, une découpe dans une paroi permet d'introduire l'appareil avec l'objectif monté.

QUELQUES CONSEILS POUR L'EMPLOI DU SAC BENSER

Il est possible de loger dans le couvercle du sac, d'une manière très accessible, un bloc-notes, un crayon et un pinceau pour enlever la poussière des objectifs. Il est conseillé de porter le sac BENSER de telle manière que le couvercle se rabatte vers l'extérieur, les casiers à objectifs se trouvant également du côté extérieur.

Pour gagner encore du temps il est pratique de laisser les parasoleils montés sur les objectifs.


DEUX TAILLES DIFFÉRENTES

Le sac ORIGINAL BENSER est disponible en deux exécutions : Modèle I et modèle II. Ces deux modèles ont même largeur et même hauteur, seule la lon-

gueur diffère. A noter que tous les casiers sont interchangeable dans les deux tailles de sacs.

QUEL MODELE CHOISIR ?

Le modèle I suffira à la plupart des amateurs, il permet de loger un à deux boîtiers LEICA, deux à quatre objectifs, quatre à huit films, ainsi que les filtres et petits accessoires. Si l'achat du modèle II s'avère nécessaire par la suite pour des raisons professionnelles, le sac I restera le bienvenu pour l'équipement réduit du dimanche; il suffira de sortir les casiers nécessaires du sac II pour les replacer dans le sac I.



L'acheteur trouvera dans les magasins spécialisés des tableaux indiquant les combinaisons de casiers les plus avantageuses et ceci pour divers équipements.

Dans le cas d'un équipement exceptionnel il suffira de s'adresser à l'importateur qui donnera volontiers son conseil. Pour loger le mieux possible votre équipement vous aurez intérêt à étudier ces tableaux et de choisir les casiers convenables dans la liste suivante, il faudra chercher les meilleures combinaisons, faire des échanges comparatifs de casiers, c'est là un petit jeu amusant, mais vous constaterez toujours que dans le fond le sac « ORIGINAL BENSER » EST LE « FOURRE-TOUT » IDEAL QUE VOUS CHERCHIEZ DEPUIS SI LONGTEMPS; IL EST VRAIMENT PRATIQUE ET BON MARCHÉ.

SAC ORIGINAL BENSER :

En cuir véritable, teinte brun-havane, avec courroie réglable et patte antiglissante pour l'épaule.

MODELE I (198 x 107 mm)

MODELE II (260 x 107 mm)

CASIER INTERCHANGEABLES :

L1 - L1a - L2 - L3 - L4 - L5 - L5a - L6 - L7 - L8 - L8a - L9 - L10 - L11 - L12 - L13 - L14.

GARNITURES : garn. A - garn. B

PORTE-FILTRES :

6 PIÈCES STANDARD FP 6

4 PIÈCES COUVERCLE FP 4

ÉTROITS 3/6P FP 3

pour étui L9 FP L9 L10 FP L10 L12 FP L12

	Code
Sacs	
Modèle I	49.101
Modèle II	49.102
Etuis	
L 1	49.201
L 1a	49.221
L 2	49.202
L 3	49.203
L 4	49.204
L 5	49.205
L 5a	49.225
L 6	49.206
L 7	49.207
L 8	49.208
L 8a	49.228
L 9	49.209
L 10	49.210
L 11	49.211
L 12	49.212
L 13	49.213
L 14	49.214
Compartiments	
A	49.301
B	49.302
Supports-filtres	
FP 6	49.406
FP 4	49.404
FP 3	49.403
FP L 9	49.409
FP L 10	49.410
FP L 12	49.412
Porte-objectifs	49.450



Distributeurs exclusifs pour la France et l'Algérie :

E. LEITZ FRANCE

Spécialités Tiranty

8, rue de la Michodière, - Paris (2e)